

Sådan tænder og åbner du saunaen

Man sender en SMS til nummeret, 30606550.

Herefter sendes en kode (en række tal), som betyder 'aktivering', 'hvad den skal aktivere' og 'hvor længe'.

1234 er beskeden til kortet om, at den skal gøre noget.

07 er aktivering af saunaen og tænder saunaen.

Herefter sendes, hvor længe den skal være tændt. Den opererer i sekunder, når den er aktiv. 60 = 60 sekunder.

2 timer er derfor 2 x 60 x 60: **7200** sekunder

5 timer er 5 x 60 x 60: **18000**

Eksempelvis – hvis du ønsker at tænde saunaen i 4 timer:

1. Send SMS til 30606550. Tast: **12340714400** (sendes dette, er den tændt i 4 timer).
2. Ønsker du at stoppe den før tid, skal du sende SMS til 30606550. Tast **123408** (08 slukker)

Tallene skal sendes uden mellemrum.

Det er vigtigt at huske, at der **ikke** må slukkes for den nederste drejeknap ovnen i saunaen mere. Den regulerer varmen, og skal altid stå på cirka max.



Det er et SMS-modul, der aktiverer strømmen.

Den øverste drejeknap skal altid stå på 4, når sidste mand/kvinde forlader saunaen, så den er klar til at blive tændt pr SMS næste gang.

Drejeknappen er en timer, der tæller ned, når der er strøm på. Er den slukket fysisk, kan saunaens ikke tændes via SMS, og man kommer ned til en kold sauna.

Det kan være nødvendigt at dreje den øverste drejeknap hen på 4, mens man sidder i saunaen – og under alle omstændigheder, når man forlader og låser.

Lyset kører for sig selv udenom SMS aktivering og tændes og slukkes manuelt

Nøglen til saunaen er i en boks, der hænger til højre for døren. Koden ændres en gang i kvartalet. Følg med på facebook

Med venlig hilsen, Bestyrelsen for Stouby Saunalaug